

## Übersicht Betriebsmodi

In der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, für welche Turmvarianten die Betriebsmodi verfügbar sind. Des Weiteren werden der maximale Schallleistungspegel, die Solldrehzahl sowie die Nennleistung der einzelnen Betriebsmodi aufgeführt.

**Tab. 1: Übersicht Betriebsmodi**

Betriebsmodus	Schallleistungspegel in dB(A)	Nennleistung in kW	Solldrehzahl in U/min	E-160 EP5 E3-ST-99-FB-C-01	E-160 EP5 E3-ST-99-FB-C-02	E-160 EP5 E3-HST-120-FB-C-01	E-160 EP5 E3-HST-140-FB-C-01	E-160 EP5 E3-HT-160-ES-C-01	E-160 EP5 E3-HT-166-ES-C-01	E-160 EP5 E3-HST-166-FB-C-01
0 s-1	106,8	5560	9,60	x	x	x	x	x	x	x
NR I s-1	106,0	5440	9,40	x	x	x	x	x	x	x
NR II s-1	105,2	5270	9,10	x	x	x	x	x	x	x
NR III s-1	104,5	5100	8,80	x	x	x	x	x	x	x
NR IV s-1	103,7	4920	8,50	x	x	x	x	x	x	x
NR V s-1	103,4	4750	8,20	x	x	x	x	x	x	x
NR VI s-1	103,0	4580	7,90	x	x	x	x	x	x	x
NR VII s-1	102,1	4400	7,60	x	x	x	x	x	x	x
NR VIII s-1	98,5	2250	5,70	x	x	x	x	x	x	x

x = verfügbar