

## Übersicht Betriebsmodi

In der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, für welche Turmvarianten die Betriebsmodi verfügbar sind. Des Weiteren werden der maximale Schallleistungspegel, die Solldrehzahl sowie die Nennleistung der einzelnen Betriebsmodi aufgeführt.

**Tab. 1: Übersicht Betriebsmodi**

Betriebsmodus	Schallleistungspegel in dB(A)	Nennleistung in kW	Solldrehzahl in U/min	E-175 EP5 E2-HST-112-FB-C-01	E-175 EP5 E2-HST-132-FB-C-01	E-175 EP5 E2-HT-162-ES-C-01	E-175 EP5 E2-HST-162-FB-C-01	E-175 EP5 E2-HT-175-ES-C-01	E-175 EP5 E2-HST-175-FB-C-01
OM-0-0	106,9	7000	9,0	x	x	x	x	x	x
OM-NR-01-0	106,0	6200	8,6	x	x	x	x	x	x
OM-NR-03-0	104,0	4500	8,0	x	x	x	x	x	-
OM-NR-04-0	103,0	3900	7,4	x	x	x	x	x	-
OM-NR-09-0	98,0	2500	6,0	x	x	x	x	x	x

x = verfügbar

- = nicht verfügbar